



# Seagate SSD Touch

## Guide de l'utilisateur

---

© 2020 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology, le logo en forme de vague et le logo LaCie sont des marques commerciales ou des marques déposées de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En termes de capacité de disque, un gigaoctet (Go) équivaut à un milliard d'octets et un téraoctet (To) équivaut à 1 000 gigaoctets. La capacité accessible peut varier en fonction des normes de mesure du système d'exploitation de l'ordinateur hôte. En outre, la capacité mentionnée est en partie utilisée pour le formatage et d'autres fonctions et ne pourra donc pas être dédiée au stockage de données. Les valeurs citées en exemple des différentes applications sont fournies à titre indicatif. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de facteurs divers tels que la taille et le format des fichiers, les fonctionnalités et les logiciels d'application. L'exportation ou la réexportation de matériel ou de logiciels contenant un système de chiffrement peut être réglementée par le Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, aux États-Unis (pour plus d'informations, consultez le site [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)). Leur importation et leur utilisation en dehors des États-Unis peuvent faire l'objet de contrôles. Les taux de transfert des données réels peuvent varier en fonction de l'environnement d'exploitation et autres facteurs. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer aux lois applicables relatives aux droits d'auteur. L'ensemble des instructions et langages de programmation codés contenus dans le présent document sont, et restent, soumis à des droits d'auteur et constituent des informations protégées confidentielles de Seagate Technology LLC ou de ses filiales. Toute utilisation, exploitation dérivée, diffusion, reproduction ou toute tentative de modification, reproduction, diffusion ou communication de données soumises à des droits d'auteur de Seagate Technology LLC, pour quelque raison que ce soit, sous quelque forme, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, en totalité ou en partie, sans y être expressément autorisé, est strictement interdite. Seagate se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses offres ou de ses produits sans préavis.

Seagate Technology LLC



**Cliquez ici pour accéder à une version à jour de**  
ce document en ligne. Vous aurez également accès au contenu le plus récent, à des illustrations pouvant être agrandies, et profiterez d'une navigation et de fonctions de recherche améliorées.

Seagate Technology (Netherlands) B.V.  
Koolhovenlaan 1  
1119 NB Schiphol-Rijk  
Pays-Bas

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.  
90 Woodlands Avenue 7  
Singapour 737911

---

# Contents

<b>1 Seagate SSD Touch</b> .....	<b>3</b>
Configuration système requise .....	3
Menus et options .....	3
Sélection d'un périphérique .....	4
Affichage des dossiers et des fichiers .....	5
• Affichage des options .....	5
Sélection de plusieurs dossiers et fichiers .....	5
• Sélectionner tout .....	5
Sauvegarde de contenus .....	5
Création de nouveaux dossiers .....	6
Ouvrir des fichiers .....	6
Copie de dossiers et de fichiers .....	6
Déplacement de dossiers et de fichiers .....	7
Partage de fichiers .....	7
Duplication de dossiers et fichiers .....	8
Suppression de dossiers et de fichiers .....	8
Affichage des informations du fichier et du dossier .....	8
Renommer un dossier ou fichier .....	9
Affichage des notifications .....	9
Affichage des paramètres de configuration .....	9

# Seagate SSD Touch

L'application Seagate SSD Touch vous permet de gérer les fichiers stockés sur des périphériques Seagate compatibles depuis votre appareil mobile Android. Utilisez SSD Touch pour :

- sauvegarder des fichiers de votre appareil mobile Android sur votre périphérique Seagate ;
- déplacer, copier, partager et supprimer des fichiers et des dossiers de votre périphérique Seagate et de votre appareil mobile Android.

Périphériques pris en charge

Seagate Ultra Touch SSD

Page d'assistance du produit

[Produit](#)

Guide de l'utilisateur

[Documentation](#)


## Configuration système requise

Seagate SSD Touch requiert l'installation du système d'exploitation Android 8.0 ou d'une version ultérieure.



L'application SSD Touch a été testée avec un grand nombre d'appareils Android. Si de nombreux appareils mobiles équipés d'une version Android 8.0 ou ultérieure permettent de se connecter à des périphériques de stockage externes, Seagate ne garantit pas la compatibilité de tous les appareils mobiles Android avec votre périphérique de stockage.

## Menus et options



1. Navigation
2. Plus
3. Afficher
4. Nouveau dossier
5. Actions

## Sélection d'un périphérique

Sélectionnez Ultra Touch ou votre appareil mobile à partir du menu de navigation.

1. Sélectionnez l'icône de navigation.
2. Appuyez sur Ultra Touch ou un périphérique pour le sélectionner.



Vous pouvez également ouvrir le menu de navigation en faisant glisser votre doigt de gauche à droite de l'écran.

# Affichage des dossiers et des fichiers

Sélectionnez un dossier ou fichier à ouvrir. Sélectionnez la flèche Retour pour revenir au dossier précédent.

## Affichage des options

Utilisez les icônes d'affichage pour basculer entre un affichage en liste ou miniatures.



Sélectionnez pour afficher les dossiers et fichiers en miniatures.



Sélectionnez pour afficher les dossiers et fichiers en liste.

Avec l'application SSD Touch, vous pouvez également définir des critères pour trier les fichiers.

1. Appuyez sur l'icône Plus.
2. Sélectionnez [Trier](#).
3. Définissez des critères de tri : [Nom](#), [Date de modification](#), [Taille](#), [Type de fichier](#) ou [Catégorie de fichier](#).
4. Déterminez l'ordre de tri des fichiers : [Ascendant](#) ou [Descendant](#).

## Sélection de plusieurs dossiers et fichiers

Vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers/fichiers afin d'effectuer certaines opérations :

- Partage de fichiers
- Copie de dossiers et/ou fichiers
- Déplacement de dossiers et/ou fichiers
- Suppression de dossiers et/ou fichiers

Respectez les règles d'utilisation d'Android pour sélectionner plusieurs éléments :

1. Effectuez un appui long pour sélectionner un fichier ou un dossier. Une coche apparaît en regard de l'élément sélectionné.
2. Renouvelez l'opération pour sélectionner d'autres fichiers ou dossiers.

## Sélectionner tout

Pour sélectionner tous les fichiers et dossiers à l'écran, ouvrez le menu Plus et appuyez sur [Sélectionner tout](#).

## Sauvegarde de contenus

Avec SSD Touch, vous pouvez sauvegarder différents types de contenus sur votre appareil mobile :

- photos et vidéos,
- musique,
- documents.

Pour sauvegarder du contenu :

1. Sélectionnez l'icône de navigation.
2. Appuyez sur [Sauvegarder](#).
3. Sélectionnez les catégories de contenu que vous souhaitez sauvegarder.
4. Appuyez sur [Sauvegarder maintenant](#).

## Création de nouveaux dossiers

Pour ajouter de nouveaux dossiers :

1. Sélectionnez l'icône Nouveau dossier.
2. Attribuez un nom au nouveau dossier à l'aide du clavier virtuel.
3. Sélectionnez [Créer](#).

## Ouvrir des fichiers

Pour ouvrir des fichiers à l'aide d'une application correspondant au type de fichier sélectionné :

1. Appuyez sur l'icône Actions située en regard d'un dossier ou d'un fichier.
2. Sélectionnez [Ouvrir avec](#).
3. Sélectionnez une application.

## Copie de dossiers et de fichiers

Pour copier un dossier ou fichier d'un emplacement vers un autre :

1. Appuyez sur l'icône Actions située en regard d'un dossier ou d'un fichier.
2. Appuyez sur [Copier](#).
3. Sélectionnez le dossier de destination des fichiers à copier. (Si vous copiez des éléments entre périphériques, appuyez sur l'icône de navigation pour sélectionner le périphérique cible, puis ouvrez le dossier de destination.)
4. Appuyez sur [Copier ici](#).

Pour copier plusieurs dossiers et/ou fichiers :

1. Sélectionnez les dossiers et les fichiers que vous souhaitez copier.
2. Appuyez sur l'icône Copier.

3. Sélectionnez le dossier de destination des fichiers à copier. (Si vous copiez des éléments entre périphériques, appuyez sur l'icône de navigation pour sélectionner le périphérique cible, puis ouvrez le dossier de destination.)
4. Appuyez sur [Copier ici](#).

## Déplacement de dossiers et de fichiers

Pour déplacer un dossier ou fichier d'un emplacement vers un autre :

1. Appuyez sur l'icône Actions située en regard d'un dossier ou d'un fichier.
2. Sélectionnez [Déplacer](#).
3. Sélectionnez un dossier de destination pour les fichiers que vous souhaitez déplacer. (Si vous déplacez des éléments entre périphériques, sélectionnez l'icône de navigation pour choisir le périphérique cible, puis ouvrez le dossier de destination.)
4. Sélectionnez [Déplacer ici](#).

Pour déplacer plusieurs dossiers et/ou fichiers :

1. Sélectionnez les dossiers et les fichiers que vous souhaitez déplacer.
2. Appuyez sur l'icône Déplacer.
3. Sélectionnez un dossier de destination pour les fichiers que vous souhaitez déplacer. (Si vous déplacez des éléments entre périphériques, sélectionnez l'icône de navigation pour choisir le périphérique cible, puis ouvrez le dossier de destination.)
4. Sélectionnez [Déplacer ici](#).



**Annuler un déplacement** : si vous annulez volontairement le déplacement d'un élément, l'opération est considérée interrompue. Tous les fichiers restent à leur emplacement d'origine.

## Partage de fichiers

Pour partager un fichier sur les réseaux sociaux :

1. Appuyez sur l'icône Options située en regard d'un fichier.
2. Sélectionnez [Partager](#).
3. Sélectionnez l'application ou la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser pour partager le fichier.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour partager plusieurs fichiers :

1. Sélectionnez les fichiers à supprimer.
2. Appuyez sur l'icône Plus.
3. Sélectionnez [Partager](#).
4. Sélectionnez l'application ou la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser pour partager le fichier.

5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Duplication de dossiers et fichiers

Pour dupliquer un dossier ou fichier :

1. Appuyez sur l'icône Actions située en regard d'un dossier ou d'un fichier.
2. Appuyez sur [Dupliquer](#).

Le dossier ou fichier dupliqué est ajouté à l'emplacement de l'élément d'origine et porte un nom identique suivi d'un trait de soulignement ( \_ ) et d'un chiffre (ex. : \_1).

## Suppression de dossiers et de fichiers

Pour supprimer un dossier ou fichier :

1. Appuyez sur l'icône Options située en regard d'un fichier.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).
3. Une boîte de dialogue s'ouvre. Pour confirmer la suppression, sélectionnez [Supprimer](#).

Pour supprimer plusieurs dossiers et/ou fichiers :

1. Sélectionnez les fichiers à supprimer.
2. Appuyez sur l'icône Plus.
3. Sélectionnez [Supprimer](#).
4. Une boîte de dialogue s'ouvre. Pour confirmer la suppression, sélectionnez Supprimer.

## Affichage des informations du fichier et du dossier

Pour afficher les informations du fichier et du dossier :

1. Appuyez sur l'icône Actions située en regard d'un dossier ou d'un fichier.
2. Appuyez sur l'icône Informations pour afficher les informations suivantes :

Fichier	Dossier
Type de fichier	—
Taille	—
Emplacement	Emplacement
Date de modification	Date de modification

3. Appuyez sur la flèche Retour pour revenir au menu principal.

## Renommer un dossier ou fichier

Pour renommer un dossier ou fichier :

1. Sélectionnez le dossier ou fichier que vous souhaitez renommer.
2. Appuyez sur l'icône Plus.
3. Appuyez sur [Renommer](#).
4. Attribuez un nom au nouveau dossier ou fichier à l'aide du clavier virtuel.
5. Appuyez sur [Renommer](#).

## Affichage des notifications

Avec SSD Touch, vous pouvez consulter les notifications système sous forme de liste.

1. Sélectionnez l'icône de navigation.
2. Sélectionnez [Notifications](#).
3. Ces notifications sont triées par date. Pour modifier l'ordre chronologique, appuyez sur l'icône Plus et sélectionnez [Du plus ancien au plus récent](#) ou [Du plus récent au plus ancien](#).
4. Pour effacer la liste de notifications, appuyez sur l'icône Plus et sélectionnez [Effacer tout](#).
5. Appuyez sur la flèche Retour pour revenir au menu principal.

## Affichage des paramètres de configuration

Pour afficher les paramètres de configuration de l'application SSD Touch :

1. Sélectionnez l'icône de navigation.
2. Appuyez sur [Paramètres de configuration](#).
3. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

Paramètre Ultra Touch	Description
Renommer	Renommez le périphérique.
Guide de l'utilisateur	Affichez la documentation du périphérique.
Paramètres de l'application	Description
À propos de	Affichez la politique de Seagate.

---

Partager les données d'utilisation	Paramétrez l'application SSD Touch de manière à ce qu'elle envoie régulièrement des statistiques d'utilisation anonymes pour nous aider à améliorer l'expérience utilisateur avec le disque Seagate Ultra Touch et l'application SSD Touch.
Version de l'application	Affichez la version SSD Touch installée et lancez une mise à jour manuelle de l'application, le cas échéant.
Signaler un problème	Pour vous aider à résoudre les problèmes rencontrés, consultez notre page de support en ligne. Si vous êtes régulièrement confronté au même problème, vous pouvez envoyer un rapport de journal à l'équipe en charge du développement de l'application SSD Touch.

---