



# Seagate SSD Touch

Podręcznik użytkownika

© 2020 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Spiral oraz LaCie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC lub jednej z jej firm zależnych zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. W przypadku oznaczania pojemności dysków jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów; jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów. W systemie operacyjnym komputera mogą być używane różne standardy pomiarowe i raportowana pojemność może być mniejsza. Ponadto część podanej pojemności jest używana do formatowania oraz w innych celach i może nie być dostępna do przechowywania danych. Przykłady użycia ilościowego w różnych zastosowaniach podano do celów ilustracyjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar plików, ich format oraz używane funkcje i oprogramowanie. Eksport i reeksport sprzętu lub oprogramowania szyfrującego mogą podlegać regulacjom prawnym Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (więcej informacji znajduje się na stronie [www.bis.doc.gov](http://www.bis.doc.gov)), a import do innych krajów i użytkowanie poza terenem Stanów Zjednoczonych mogą podlegać ograniczeniom. Parametry techniczne mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego oraz innych czynników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących praw autorskich. Wszystkie kodowane instrukcje i oświadczenia dotyczące programu zawarte w niniejszym podręczniku są i pozostają chronione prawem autorskim oraz poufnymi informacjami zastrzeżonymi firmy Seagate Technology LLC lub jej firm zależnych. Opracowywanie, rozpowszechnianie, reprodukcja materiałów objętych prawami autorskimi Seagate Technology LLC oraz korzystanie z nich, a także wszelkie próby ich modyfikacji, reprodukcji, dystrybucji i ujawniania w dowolny sposób i przy zastosowaniu dowolnych środków lub formy, w całości lub w części, są surowo zabronione, jeśli nie udzielono na to wyraźnego pozwolenia. Seagate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofertach lub specyfikacjach produktowych bez uprzedniego powiadomienia.

Seagate Technology LLC



**Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do aktualnej wersji online**

tego dokumentu. Znajdziesz również najnowsze treści, a także rozwijane ilustracje, łatwiejszą nawigację oraz możliwości wyszukiwania.

Seagate Technology (Holandia) B.V.  
Koolhovenlaan 1  
1119 NB Schiphol-Rijk  
Holandia

Seagate Singapore International Headquarters Pte.  
90 Woodlands Avenue 7  
Singapur 737911

---

# Contents

<b>1 Seagate SSD Touch</b> .....	<b>3</b>
Wymagania .....	3
Menu i opcje .....	3
Wybór urządzenia .....	4
Przeglądanie folderów i plików .....	5
• Opcje widoku .....	5
Wybieranie wielu folderów i plików .....	5
• Zaznacz wszystko .....	5
Tworzenie kopii zapasowej multimediów .....	5
Tworzenie nowych folderów .....	6
Otwieranie plików .....	6
Kopiowanie folderów i plików .....	6
Przenoszenie folderów i plików .....	7
Udostępnianie plików .....	7
Powielanie folderów i plików .....	8
Usuwanie folderów i plików .....	8
Wyświetlanie informacji o plikach i folderach .....	8
Zmiana nazwy folderu lub pliku .....	9
Wyświetlanie powiadomień .....	9
Wyświetlanie ustawień konfiguracji .....	9

# Seagate SSD Touch

Seagate SSD Touch pozwala zarządzać plikami przechowywanymi na kompatybilnych urządzeniach Seagate za pomocą urządzenia mobilnego z systemem Android. Użyj SSD Touch, aby:

- Wykonać kopię zapasową plików z urządzenia mobilnego z systemem Android na urządzeniu Seagate.
- Przenosić, kopiować, udostępniać i usuwać pliki i foldery na urządzeniu Seagate i urządzeniu mobilnym z systemem Android.

Obsługiwane urządzenia

Dysk SSD Seagate Ultra Touch

Strona wsparcia produktu

[Produkt](#)

Podręcznik użytkownika

[Dokumentacja](#)


## Wymagania

Seagate SSD Touch wymaga systemu Android 8.0 lub nowszego.



Aplikacja SSD Touch została przetestowana na wielu urządzeniach z Androidem. Wiele urządzeń mobilnych z systemem Android 8.0 i nowszym pozwala na łączenie się z zewnętrznymi urządzeniami pamięci masowej, jednak Seagate nie może zagwarantować, że wszystkie urządzenia mobilne z systemem Android będą kompatybilne z urządzeniem pamięci masowej.

## Menu i opcje



1. Nawigacja
2. Więcej
3. Wyświetl
4. Nowy folder
5. Działania

## Wybór urządzenia

Użyj menu Nawigacja, aby wybrać Ultra Touch lub urządzenie mobilne.

1. Stuknij ikonę Nawigacja.
2. Stuknij Ultra Touch lub urządzenie, aby je wybrać.



Menu Nawigacji możesz otworzyć również gestem wysuwania z lewej do prawej strony ekranu.

# Przeglądanie folderów i plików

Stuknij folder lub plik, aby go otworzyć. Użyj strzałki wstecz, aby przejść do poprzedniego folderu.

## Opcje widoku

Użyj ikon widoku, aby przełączać się między widokiem miniatur i listy.



Stuknij, aby wyświetlić foldery i pliki jako miniatury.



Stuknij, aby wyświetlić foldery i pliki jako listy.

Możesz także wybrać kryteria sortowania plików w SSD Touch.

1. Stuknij ikonę Więcej.
2. Stuknij [Sortuj](#).
3. Wybierz kryteria sortowania: [Nazwa](#), [Data modyfikacji](#), [Rozmiar](#), [Typ pliku](#) lub [Rodzaj pliku](#).
4. Wybierz kolejność sortowania: [Rosnąco](#) lub [Malejąco](#).

## Wybieranie wielu folderów i plików

Możesz wybrać wiele folderów/plików dla niektórych działań:

- Udostępnianie plików
- Kopiowanie folderów lub plików
- Przenoszenie folderów lub plików
- Usuwanie folderów lub plików

Użyj standardowej dla Androida metody do wybierania wielu elementów:

1. Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać plik lub folder. Obok wybranego elementu pojawi się znacznik wyboru.
2. Powtórz, aby wybrać dodatkowe pliki lub foldery.

## Zaznacz wszystko

Aby wybrać wszystkie pliki i foldery na ekranie, otwórz menu Więcej i stuknij [Zaznacz wszystko](#).

## Tworzenie kopii zapasowej multimediiów

Użyj SSD Touch, aby wykonać kopię zapasową różnego rodzaju multimediiów na urządzeniu mobilnym, takich jak:

- Zdjęcia i filmy
- Muzyka
- Dokumenty

Aby wykonać kopię zapasową multimediiów:

1. Stuknij ikonę Nawigacja.
2. Stuknij [Kopia zapasowa](#).
3. Wybierz kategorie multimediiów, dla których chcesz utworzyć kopię zapasową.
4. Stuknij [Utwórz kopię zapasową teraz](#).

## Tworzenie nowych folderów

Aby dodać nowe foldery:

1. Stuknij ikonę Nowy folder.
2. Użyj wirtualnej klawiatury, aby wprowadzić nazwę nowego folderu.
3. Stuknij [Utwórz](#).

## Otwieranie plików

Aby otworzyć pliki za pomocą odpowiedniej aplikacji dla wybranego typu pliku:

1. Stuknij ikonę Działania obok folderu lub pliku.
2. Stuknij [Otwórz za pomocą](#).
3. Wybierz aplikację.

## Kopiowanie folderów i plików

Aby skopiować pojedynczy folder lub plik do innej lokalizacji:

1. Stuknij ikonę Działania obok folderu lub pliku.
2. Stuknij [Kopiuj](#).
3. Wybierz folder docelowy dla kopii. (Jeśli kopiujesz dane z jednego urządzenia na drugie, stuknij ikonę Nawigacja, aby wybrać inne urządzenie, a następnie przejdź do folderu docelowego).
4. Stuknij [Skopiuj tutaj](#).

Aby skopiować wiele folderów lub plików:

1. Wybierz foldery i pliki, które chcesz skopiować.
2. Stuknij ikonę Kopiowanie.

3. Wybierz folder docelowy dla kopii. (Jeśli kopiujesz dane z jednego urządzenia na drugie, stuknij ikonę Nawigacja, aby wybrać inne urządzenie, a następnie przejdź do folderu docelowego).
4. Stuknij [Skopiuj tutaj](#).

## Przenoszenie folderów i plików

Aby przenieść pojedynczy folder lub plik do innej lokalizacji:

1. Stuknij ikonę Działania obok folderu lub pliku.
2. Stuknij [Przenieś](#).
3. Wybierz folder docelowy. (Jeśli przenosisz dane z jednego urządzenia na drugie, stuknij ikonę Nawigacja, aby wybrać inne urządzenie, a następnie przejdź do folderu docelowego).
4. Stuknij [Przenieś tutaj](#).

Aby przenieść wiele folderów lub plików:

1. Wybierz foldery lub pliki, które chcesz przenieść.
2. Stuknij ikonę Przenoszenie.
3. Wybierz folder docelowy. (Jeśli przenosisz dane z jednego urządzenia na drugie, stuknij ikonę Nawigacja, aby wybrać inne urządzenie, a następnie przejdź do folderu docelowego).
4. Stuknij [Przenieś tutaj](#).



**Anulowanie przenoszenia** – gdy przenoszenie zostanie celowo anulowane, działanie uważa się za zatrzymane. Wszystkie pliki pozostają w początkowej lokalizacji.

## Udostępnianie plików

Aby udostępnić pojedynczy plik w mediach społecznościowych:

1. Stuknij ikonę Działania obok pliku.
2. Stuknij [Udostępnij](#).
3. Wybierz aplikację lub funkcję, której chcesz użyć do udostępnienia pliku.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby udostępnić wiele plików:

1. Wybierz pliki, które chcesz udostępnić.
2. Stuknij ikonę Więcej.
3. Stuknij [Udostępnij](#).
4. Wybierz aplikację lub funkcję, której chcesz użyć do udostępnienia pliku.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



# Powielanie folderów i plików

Aby powielić pojedynczy folder lub plik:

1. Stuknij ikonę Działania obok folderu lub pliku.
2. Stuknij [Powiel](#).

Powielany folder lub plik jest dodawany do tej samej lokalizacji, co pierwotny, z tą samą nazwą oraz znakiem podkreślenia (\_) i liczbą, na przykład \_1.

# Usuwanie folderów i plików

Aby usunąć pojedynczy folder lub plik:

1. Stuknij ikonę Działania obok pliku.
2. Stuknij [Usuń](#).
3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. Stuknij [Usuń](#), aby potwierdzić usunięcie.

Aby usunąć wiele folderów lub plików:

1. Wybierz pliki, które chcesz udostępnić.
2. Stuknij ikonę Więcej.
3. Stuknij [Usuń](#).
4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. Stuknij [Usuń](#), aby potwierdzić usunięcie.

# Wyświetlanie informacji o plikach i folderach

Aby wyświetlić informacje o folderze i pliku:

1. Stuknij ikonę Działania obok folderu lub pliku.
2. Stuknij ikonę Informacje i wyświetl informacje:

Plik	Folder
Typ pliku	—
Rozmiar	—
Lokalizacja	Lokalizacja
Data modyfikacji	Data modyfikacji

3. Stuknij strzałkę Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

# Zmiana nazwy folderu lub pliku

Aby zmienić nazwę folderu lub pliku:

1. Wybierz folder lub plik, którego nazwę chcesz zmienić.
2. Stuknij ikonę Więcej.
3. Stuknij [Zmień nazwę](#).
4. Użyj wirtualnej klawiatury, aby wprowadzić nową nazwę folderu lub pliku.
5. Stuknij [Zmień nazwę](#).

# Wyświetlanie powiadomień

Możesz przejrzeć listę powiadomień systemowych SSD Touch.

1. Stuknij ikonę Nawigacja.
2. Stuknij [Powiadomienia](#).
3. Powiadomienia są sortowane według daty. Aby wybrać, czy daty mają być sortowane rosnąco czy malejąco, stuknij ikonę Więcej i wybierz [Rosnąco](#) lub [Malejąco](#).
4. Aby wyczyścić listę powiadomień, stuknij ikonę Więcej i wybierz [Wyczyść wszystkie](#).
5. Stuknij strzałkę Wstecz, aby powrócić do menu głównego.

# Wyświetlanie ustawień konfiguracji

Aby wyświetlić ustawienia konfiguracji SSD Touch:

1. Stuknij ikonę Nawigacja.
2. Stuknij [Ustawienia konfiguracji](#).
3. Wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienia Ultra Touch	Opis
Zmień nazwę	Zmień nazwę urządzenia.
Podręcznik użytkownika	Wyświetl dokumentację urządzenia.
Ustawienia aplikacji	Opis
Informacje	Wyświetl regulaminy firmy Seagate.
Udostępnij dane użytkownika	Zezwalaj SSD Touch na okresowe wysyłanie anonimowych statystyk użytkownika, które pomogą nam zwiększać Twoje zadowolenie z Seagate Ultra Touch i aplikacji SSD Touch.
Wersja aplikacji	Sprawdź, jaką wersję SSD Touch masz zainstalowaną i uruchom ręczną aktualizację aplikacji, jeśli jest dostępna.

---

Zgłaszanie problemu

Przejdź do strony pomocy online, aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów. Jeśli problem występuje często, możesz wysłać raport rejestru do zespołu programistów SSD Touch.