



Seagate SSD Touch

Manual do usuário

© 2020 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Seagate, Seagate Technology, o logotipo Spiral e o logotipo da LaCie são marcas comerciais ou registradas da Seagate Technology LLC ou de uma de suas empresas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Com referência à capacidade de um disco rígido, um gigabyte, ou GB, equivale a um bilhão de bytes, e um terabyte, ou TB, equivale a mil bilhões de bytes. O sistema operacional do seu computador pode usar um padrão diferente de medição e informar uma capacidade mais baixa. Além disso, parte da capacidade indicada é usada para formatação e outras funções e, portanto, não estará disponível para o armazenamento de dados. Os exemplos de uso quantitativo de vários aplicativos têm finalidade apenas ilustrativa. Os valores reais variam de acordo com diversos fatores, como tamanho de arquivo, formato de arquivo, recursos e software aplicativo. A exportação ou reexportação de hardware ou software contendo criptografia poderá ser regulada pelo U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security (para mais informações, visite o site www.bis.doc.gov) e controlada para importação e uso fora dos Estados Unidos. As taxas de dados reais podem variar dependendo do ambiente operacional e de outros fatores. É de responsabilidade do usuário o cumprimento de todas as leis de direitos autorais aplicáveis. Todas as declarações de programas e instruções codificadas contidas neste instrumento são e continuam sendo obras protegidas por direitos autorais e informações confidenciais da Seagate Technology LLC ou de suas afiliadas. Qualquer uso, derivação, disseminação, reprodução ou qualquer tentativa de modificar, reproduzir, distribuir e divulgar materiais protegidos por direitos autorais da Seagate Technology LLC, por qualquer motivo, de qualquer maneira, meio ou forma, no todo ou em partes, se não for expressamente autorizado, é estritamente proibido. A Seagate reserva-se o direito de alterar, sem notificação, as ofertas de produtos e suas especificações.

Seagate Technology LLC
47488 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA



Clique aqui para acessar uma versão online atualizada

desse documento. Você encontrará o conteúdo mais recente, bem como ilustrações expansíveis, navegação mais fácil e recurso de pesquisa.

Holanda

Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.
90 Woodlands Avenue 7
Cingapura 737911

Contents

1 Seagate SSD Touch	3
Requisitos	3
Menus e opções	3
Como selecionar um dispositivo	4
Como visualizar pastas e arquivos	5
• Opções de visualização	5
Como selecionar várias pastas e arquivos	5
• Selecionar todos	5
Como fazer backup de mídia	6
Como criar novas pastas	6
Como abrir arquivos	6
Como copiar pastas e arquivos	6
Como mover pastas e arquivos	7
Como compartilhar arquivos	7
Como duplicar pastas e arquivos	8
Como excluir pastas e arquivos	8
Como visualizar informações sobre o arquivo e a pasta	8
Como renomear uma pasta ou arquivo	9
Como visualizar as notificações	9
Como visualizar as definições de configuração	9

Seagate SSD Touch

O Seagate SSD Touch permite que você gerencie arquivos armazenados em dispositivos Seagate compatíveis usando seu dispositivo móvel Android. Use o SSD Touch para:

- Fazer backup dos arquivos do seu dispositivo móvel Android no seu dispositivo Seagate.
- Mover, copiar, compartilhar e excluir arquivos e pastas no seu dispositivo Seagate e no dispositivo móvel Android.

Dispositivos compatíveis

Página de suporte do produto

Manual do usuário

Seagate Ultra Touch SSD

[Produto](#)

[Documentação](#)


Requisitos

O Seagate SSD Touch requer o Android 8.0 ou superior.



O SSD Touch foi testado com vários dispositivos Android. Muitos dispositivos móveis com Android 8.0 e posterior permitem conectividade com dispositivos de armazenamento externo; no entanto, a Seagate não pode garantir que todos os dispositivos móveis Android funcionem com seu dispositivo de armazenamento.

Menus e opções



1. Navegação
2. Mais
3. Exibir
4. Nova pasta
5. Ações

Como selecionar um dispositivo

Use o menu Navegação para selecionar Ultra Touch ou seu dispositivo móvel.

1. Toque no ícone Navegação.
2. Toque em Ultra Touch ou em um dispositivo para selecioná-lo.



Você também pode abrir o menu Navegação usando um gesto para deslizar do lado esquerdo da tela.

Como visualizar pastas e arquivos

Toque em uma pasta ou arquivo para abri-lo. Use a seta para trás para navegar para a pasta anterior.

Opções de visualização

Use os ícones Exibir para alternar entre as visualizações em miniatura e em lista.



Toque para visualizar pastas e arquivos como miniaturas.



Toque para visualizar pastas e arquivos como listas.

Você também pode escolher o critério pelo qual os arquivos são classificados no SSD Touch.

1. Toque no ícone Mais.
2. Toque em [Classificar](#).
3. Selecione os critérios de classificação: [Nome](#), [Data modificada](#), [Tamanho](#), [Tipo de arquivo](#) ou [Forma do arquivo](#).
4. Toque na ordem de classificação: [Crescente](#) ou [Decrescente](#).

Como selecionar várias pastas e arquivos

Você pode selecionar várias pastas/arquivos para determinadas ações:

- Como compartilhar arquivos
- Como copiar pastas e/ou arquivos
- Como mover pastas e/ou arquivos
- Como excluir pastas e/ou arquivos

Use convenções padrão do Android para selecionar vários itens:

1. Mantenha pressionado para selecionar um arquivo ou pasta. Uma marca de seleção aparece ao lado do item selecionado.
2. Repita para selecionar arquivos ou pastas adicionais.

Selecionar todos

Para selecionar todos os arquivos e pastas na tela, abra o menu Mais e toque em [Selecionar tudo](#).

Como fazer backup de mídia

Use o SSD Touch para fazer backup de diferentes categorias de mídia no seu dispositivo móvel:

- Fotos e vídeos
- Música
- Documentos

Para fazer backup de mídia:

1. Toque no ícone Navegação.
2. Toque em [Backup](#).
3. Selecione as categorias de mídia que você deseja fazer backup.
4. Toque em [Fazer backup agora](#).

Como criar novas pastas

Para adicionar novas pastas:

1. Toque no ícone Nova pasta.
2. Use o teclado virtual para inserir um nome para a nova pasta.
3. Toque em [Criar](#).

Como abrir arquivos

Para abrir arquivos com um aplicativo apropriado para o tipo de arquivo selecionado:

1. Toque no ícone Ações ao lado de uma pasta ou arquivo.
2. Toque em [Abrir com](#).
3. Selecione um aplicativo.

Como copiar pastas e arquivos

Para copiar uma única pasta ou arquivo de um local para outro:

1. Toque no ícone Ações ao lado de uma pasta ou arquivo.
2. Toque em [Copiar](#).
3. Selecione uma pasta de destino para a cópia. (Se você estiver copiando de um dispositivo para outro, toque no ícone Navegação para selecionar o outro dispositivo e navegue até a pasta de destino.)
4. Toque em [Copiar aqui](#).

Para copiar várias pastas e/ou arquivos:

1. Selecione as pastas e os arquivos que deseja copiar.

2. Toque no ícone Copiar.
3. Selecione uma pasta de destino para a cópia. (Se você estiver copiando de um dispositivo para outro, toque no ícone Navegação para selecionar o outro dispositivo e navegue até a pasta de destino.)
4. Toque em [Copiar aqui](#).

Como mover pastas e arquivos

Para mover uma única pasta ou arquivo de um local para outro:

1. Toque no ícone Ações ao lado de uma pasta ou arquivo.
2. Toque em [Mover](#).
3. Selecione uma pasta de destino para a movimentação. (Se você estiver mudando de um dispositivo para outro, toque no ícone Navegação para selecionar o outro dispositivo e navegue até a pasta de destino.)
4. Toque em [Mover aqui](#).

Para mover várias pastas e/ou arquivos:

1. Selecione as pastas e os arquivos que você deseja mover.
2. Toque no ícone Mover.
3. Selecione uma pasta de destino para a movimentação. (Se você estiver mudando de um dispositivo para outro, toque no ícone Navegação para selecionar o outro dispositivo e navegue até a pasta de destino.)
4. Toque em [Mover aqui](#).



Como cancelar uma movimentação—Quando uma movimentação é voluntariamente cancelada, a ação é considerada interrompida. Todos os arquivos permanecem no local original.

Como compartilhar arquivos

Para compartilhar um único arquivo nas mídias sociais:

1. Toque no ícone Ações ao lado de um arquivo.
2. Toque em [Compartilhar](#).
3. Selecione o aplicativo ou recurso que você deseja usar para compartilhar o arquivo.
4. Siga as instruções apresentadas na tela.

Para compartilhar vários arquivos:

1. Selecione os arquivos que deseja compartilhar.
2. Toque no ícone Mais.
3. Toque em [Compartilhar](#).
4. Selecione o aplicativo ou recurso que você deseja usar para compartilhar o arquivo.

5. Siga as instruções apresentadas na tela.

Como duplicar pastas e arquivos

Para duplicar uma pasta ou arquivo:

1. Toque no ícone Ações ao lado de uma pasta ou arquivo.
2. Toque em [Duplicar](#).

A pasta ou o arquivo duplicado é adicionado ao mesmo local que o original, usando o mesmo nome mais um caractere de sublinhado (_) e um número, por exemplo, _1.

Como excluir pastas e arquivos

Para excluir uma única pasta ou arquivo:

1. Toque no ícone Ações ao lado de um arquivo.
2. Toque em [Excluir](#).
3. Uma caixa de diálogo aparece. Toque em [Excluir](#) para confirmar a exclusão.

Para excluir várias pastas e/ou arquivos:

1. Selecione os arquivos que deseja compartilhar.
2. Toque no ícone Mais.
3. Toque em [Excluir](#).
4. Uma caixa de diálogo aparece. Toque em Excluir para confirmar a exclusão.

Como visualizar informações sobre o arquivo e a pasta

Para visualizar informações sobre o arquivo e a pasta:

1. Toque no ícone Ações ao lado de uma pasta ou arquivo.
2. Toque no ícone Informações e veja informações sobre:

Arquivo	Pasta
Tipo de arquivo	—
Tamanho	—
Local	Local

Data de
modificação

Data de modificação

3. Toque na seta Voltar para retornar ao menu principal.

Como renomear uma pasta ou arquivo

Para renomear uma pasta ou arquivo:

1. Selecione a pasta ou arquivo que deseja renomear.
2. Toque no ícone Mais.
3. Toque em [Renomear](#).
4. Use o teclado virtual para inserir um novo nome para a pasta ou arquivo.
5. Toque em [Renomear](#).

Como visualizar as notificações

Você pode revisar uma lista de notificações do sistema SSD Touch.

1. Toque no ícone Navegação.
2. Toque em [Notificações](#).
3. As notificações são ordenadas por data. Para alterar se as datas são crescentes ou decrescentes, toque no ícone Mais e selecione [Crescente](#) ou [Decrescente](#).
4. Para limpar a lista de notificações, toque no ícone Mais e selecione [Limpar tudo](#).
5. Toque na seta Voltar para retornar ao menu principal.

Como visualizar as definições de configuração

Para visualizar as definições de configuração do SSD Touch:

1. Toque no ícone Navegação.
2. Toque em [Definições de configuração](#).
3. Selecione entre as seguintes opções:

Configuração Ultra Touch	Descrição
Renomear	Renomeie o dispositivo.
Manual do usuário	Veja a documentação do dispositivo.
Configuração do aplicativo	Descrição

Sobre	Veja as políticas da Seagate.
Compartilhar dados de uso	Permita que o SSD Touch envie periodicamente estatísticas de uso anônimas que nos ajudam a aprimorar sua experiência com o Seagate Ultra Touch e o aplicativo SSD Touch.
Versão do aplicativo	Visualize sua versão atual do SSD Touch e inicie uma atualização manual do aplicativo, quando disponível.
Relatar um problema	Acesse a página de suporte on-line para obter ajuda na solução de problemas. Se você estiver enfrentando um problema frequente, poderá enviar um relatório de registro para a equipe de desenvolvimento do SSD Touch.
